
Board Active
P11
3.3V FPGA Direct I/O Pins
P63
Interrupts
P6
7 6 5 4 3 2 1 0
SW1
SPST
P21
K2
DS0 No Card
P20
SD Card Adaptor
Micro SD Card Adaptor
P33
5V
3.3V
GND
P64
Pin1
P7
CYCLONE IV FPGA Adaptor
P8
P5
Buzzer
JP15
PN2907A
Q1
RR5
1K
SW2
SP1
Buzzer
U1
LM7805 or Pololu 5V Regulator
5V
U2
LM3940
3.3V
P1
D24V25F5
D24V22F5
C3
10uF
C13
10 uF
C10
33 uF
JP13
P3
P18
K3
K5
F_sSIXTN*
sXTRQ*
P2
P14
RR1
R1
47pF
C12
JP12
JP14
JP4
JP2
JP1
2MHz
U34
U6
U22
U12
U11
U32
U7
U13
U3
U14
U4
U8
U5
U9
U15
U33
U28
U20
U10
U23
U17
74LVC245
74LS04
74LS245
74LS07N
R3
R12
C11
P12 IN
P16 OUT
P17 IN
P65 IN/OUT
P10 RFU
P9
P15 OUT
IN/OUT
RR2
P4
S100 Bus FPGA Board (V1.1)
John Monahan 9/6/2018
www.S100Computers.COM
Board Reset
U16
74LS125
R2
C45
2.000 MHz